

Aufbauanleitung Vorzelt T@b Holiday

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben. Mit dieser Aufbauanleitung wollen wir Ihnen den Aufbau erleichtern und einen schnellen Start in den Urlaub ermöglichen.

Stückliste:

Gestänge: Alu-Sondergestänge, 28mm, Easy-Clip, Gardinenstangen

Haut: Dach, Vorderwand abnehmbar

Zubehör: Heringe, Erdnägeln, Abspannleinen, Bodenschürze

Aufbauhinweise:

Gerüstschrauben sollen nie zur Zelthaut zeigen, um ein Scheuern zu vermeiden. Zelthaut beim Aufbau auf eine Unterlage legen.

Aufbau:

1. Ziehen Sie die beiliegende Rad- und Windblende in die am Caravan befindliche Kederleiste ein.
2. Zelthaut mit der eingezogenen Vorderwand parallel zum Caravan ausrichten (Keder zeigt zum Wohnwagen). Ziehen Sie die Zelthaut mit dem Keder in die Wohnwagenkederleiste ein (a). Achten Sie darauf, dass sich das Zelt dabei nicht verhakt oder über den Boden geschleift wird.



3. Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Gestänges. Montieren Sie die einzelnen Gestänge-
teile vor (Schellen, Schrauben, Steckverbindungen) und legen Sie diese nach dem
beiliegenden Gestängeplan aus.
4. Stecken Sie den 7-teiligen Alu-Rundbogen zusammen, in dem die Rohre Nr. 1,2,2,3,2,2,1
verbunden werden.
5. Die Dachhaut des Zeltes wird über den runden Alu-Gestängebogen gelegt (b). Die
Reißverschlüsse des Hohlsaumes werden geschlossen.

Tipp: Der Alu-Rundbogen kann leichter in Bogenform gebogen und im Hohlraum befestigt
werden, wenn eine Vorzeltecke durch einen Helfer gehalten wird.

6. Bringen Sie mittig die senkrechte Orkanstütze Nr. 5 an.
7. Befestigen Sie die Easy-Clip-Halter an dem Easy-Clip-Band. Die Easy-Clip-Halter
werden durch das am Zelt angenähte Lochband gesteckt und anschließend mit Hilfe der
Dachstangen an den Wohnwagen angedrückt (c).
8. Ziehen Sie die Dachhakenstangen Nr. 4 auf die richtige Länge auseinander und bringen Sie
diese an den Easy-Clip-Haltern (Caravan) und dem Alu-Rundbogen an (siehe
Gestängeplan). Ziehen Sie das Gestänge soweit auseinander, bis das Vorzelt die endgültige
Form hat (noch nicht ausspannen!).
9. Alle Reißverschlüsse müssen vor dem Ausspannen vollständig geschlossen sein.
10. Spannen Sie die Seitenwände und die Vorderwand mit den beiliegenden Heringen nach
unten ab. Der Erd- oder Faulstreifen kann mit Erdnägeln fixiert werden.
10. Jetzt kann die Zeldachhaut mittels der Dachhakenstangen Nr. 4 ausgespannt werden.
11. Es können zusätzlich die Abspannleinen angebracht werden.

Gebrauchshinweise:

Das Vorzelt T@b Holiday wurde als leichtes Reisezelt konstruiert und ist nicht für den
Einsatz als Dauerstandzelt oder Winterzelt geeignet.

Stellen Sie keine Koch- oder Heizgeräte und hängen Sie keine Beleuchtungskörper in der Nähe
der Wände, des Daches oder von Vorhängen auf.

Beachten Sie die Sicherheitsauflagen für diese Geräte.

Herzog GmbH & Co KG

Planen- + Zelte-Fabrik, Camping + Freizeit
Max-Eyth-Str.8 · 74366 Kirchheim/Neckar · Telefon ++49 7143/8944-0
Telefax ++49 7143/92950 · e-mail: herzog.info@herzog-freizeit.de
Internet: <http://www.herzog-freizeit.de>